

Bedienungsanleitung Erotikmöbel „Lustböckchen“

Lustböckchen - micro – zum Knien

Maße und Gewicht:

Länge:	ca. 38 cm
Breite:	ca. 30 cm
Höhe:	ca. 30 cm (ohne Schnellwechseladapter/Aufsatz)
Gewicht:	ca. 8 kg



Lustböckchen - macro – zum Sitzen

Maße und Gewicht:

Länge:	ca. 49 cm
Breite:	ca. 35 cm
Sitzhöhe:	ca. 45 cm (ohne Schnellwechseladapter/Aufsatz)
Gewicht:	ca. 17 kg

Bedienung und Steuerung:

Ein-/Ausschalten der verschiedenen Einheiten (Motoren)

Das Lustböckchen lässt sich mittel der am Hocker angebrachten Schalter/Drehregler steuern.

Bedienelement:

Ein/Aus Schalter für die
Vibrationseinheit.

Stufenloser Regler für die
Vibrationseinheit.



Ein/Aus Schalter für den Hub-
/Stoß Vorrichtung.

Stufenloser Regler für den Hub-
/Stoß Vorrichtung.

Hub-/Stoßhöhe:

ca. 3 cm - separat zuschaltbar, Geschwindigkeit 0 - ca.140 Stöße je Minute (stufenlos regulierbar)

Vibration:

stufenlos regulierbar von leicht pulsierend bis zur kraftvollen Tiefenmassage.

Betriebsspannung:



220V/12V DC Wechselfspannung über Netzadapter.
Stecken Sie den (5,5/2,5) in die dafür vorgesehene
DC 12 Volt Buchse.

Hinweis:

Bitte verwenden Sie ausschließlich das mitgeführte Netzteil.

Handhabung/Verwendungszweck:

Der Hocker ist vielseitig zur sexuellen Stimulation verwendbar.

Wählen Sie hierzu nach Ihren Vorlieben und Neigungen Aufsätze aus unserem Lieferprogramm aus.

**Wechseln der Aufsätze:**

Der Hocker besitzt ein Schnellwechselsystem, mit dem sich die verschiedenen Aufsätze schnell und unkompliziert wechseln lassen.



Die Wechselaufsätze werden einfach auf den im Bild gezeigte Adapter gesteckt.

Bitte verwenden Sie etwas Gleitcreme um den Adapter oder den Wechselaufsatz im Innern etwas zu befeuchten. Dies erleichtert das Entfernen bzw. Wechseln des Aufsatzes.

Pflege:

Zur Pflege des Hockers benutzen Sie am besten einen feuchten Lappen und bei größeren Verschmutzungen zusätzlich etwas Spülmittel.

Verwenden Sie auf keinen Fall scharfe Reinigungsmittel, wie Verdünnung, Spiritus usw. da sonst der Bezug beschädigt wird.

Wichtiger Hinweis:

Das Netzteil sowie der Hocker selbst sind nicht wasserdicht. Der Hocker darf nur im Innenbereich in Betrieb genommen werden.

Trennen Sie die Kabelverbindung nach Benutzung.

Bedenken bei Latexallergie.

Sie können die "Lustböckchen" bedenkenlos nutzen, da alle Teile frei von Latex sind.

Die Aufsätze zu 100% aus platinvernetzenden Silikon gefertigt und absolut unbedenklich.

Bei Verwendung eines Diaphragmas/Spirale.

Die Stoßbewegung der Lustböckchen ist den Aktivitäten beim Sex gleichwertig. Hinsichtlich der Vibrationsstärke sind uns keinerlei negative Erfahrungen bekannt geworden. Eine Verlagerung einer Spirale, oder das Verrutschen eines Diaphragmas können wir jedoch nicht zu 100% ausschließen.

Verwendung des "Lustböckchen" während einer Schwangerschaft.

Sie sollten sich der kräftigen Vibration und der tiefen Stimulation durch die Stoßbewegung bewusst sein.

Wir empfehlen Ihnen während Ihrer Schwangerschaft von der Benutzung abzusehen.

Abweichend dazu wird Ihnen Ihr Arzt Fragen zur Bedenklichkeit beantworten.

Ihr Toys2enjoy.de Team